

本書は必要に応じて
ご覧いただける場所に保管してください。

保存用

取扱い上のご注意

〔安全のためご使用前に必ずお読みください〕

YAZAWA

株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5812-1051
http://www.yazawa.co.jp

このたびは当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品をご使用方法を誤ると事故、破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。

■設置場所について 器具の取り付けは、下記に従い確実に行ってください。
(器具の取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)

安全上のご注意

お使いになる人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、
必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危害とその程度を次の区分で説明しています。



警告 誤った取扱いをしたときに、
死亡や重傷に結びつく
可能性のあるもの。



注意 誤った取扱いをしたときに、
軽症または家屋・家財などの
損害に結びつくもの。

本文中や本体に使われている
図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



分解禁止



ぬれ手
禁止



指示を
守る



電源プラグを
抜く



水ぬれ
禁止



警告 ●引火する危険性のあるもの(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど)の近くや、極度に粉塵の多い所、粉塵を発生させ続けるような所など使用しないでください。
火災や爆発の原因となります。
●酸、アルカリなどの強い腐食性を持った物の多い場所では使用しないでください。
腐食や漏電および、器具の破損によるケガの原因となります。
●振動や風により、器具の触れが大きくなる恐れのある場所、器具や人身に影響を及ぼすと思われる場所で使用する場合は、必ず落下防止対策(ワイヤーや針金などで固定)してください。
火災や爆発の原因となります。
●製品の大きさ(外形、長さ)および重さを十分に配慮し、必ず適した場所で設置した場所で設置して使用してください。
器具落下の原因になります。



注意 ●不安定な場所で使用しないでください。
落下、ケガ、本体破損の原因になります。
●包装した状態または、屈いた状態のままの束ねた状態での点灯は、温度上昇やショートする恐れがありますので、完全に広げてから点灯してください。
●油類、薬品など付着する場所では使用しないでください。
●塩素を使用している室内プールなどでは、使用しないでください。
●鋭く尖った物のある場所には設置しないでください。
コードが傷つき、漏電、感電、火災の原因になります。

■連結専用コンセントのご使用について



- 警告** ●本製品専用のコンセントになります。本製品以外の電気製品は使用できません。
●本製品は5台以上連結しないでください。(火災、器具の加熱などの原因になります。)
●本製品のプラグが曲がっていたり、本製品の差込口の保持力が極端に弱い状態では使用しないでください。(火災、感電の原因になります。)

■ご使用にあたって



警告



強制

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
(火災・感電の原因になります。)
(異常・故障例)
●本製品から煙、異臭が発生した・電源コードが傷んできた(芯線の露出、断線など)上記の場合は、速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。
●電源プラグは根元まで差し込んでください。また電源プラグにほこりなどがたまっていないか確認し、電源プラグを定期的に取り出し、乾いた布で拭いてください。(湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。)
●プラグの抜き差しは必ず差込プラグ本体を持って静かに行ってください。
(電源コードを引っばるとコードを傷め火災、感電の原因になります。)
●コンセントの差し込みがゆるい時、電源コード、差込プラグが傷んだときは使用しないでください。(感電やショート、発火の原因となります。)
●本製品の設置が終わるまで、電源プラグを差し込まないでください。
(故障や、感電の原因になります。)



- 乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電やけがの原因になります。)
●本製品に割れやヒビがある場合は、絶対に点灯しないでください。(感電やけがの原因になります。)
●電源コードを引っばったり、ねじ曲げたりしないでください。特に移動時などに机、家具などと、壁、床との間に電源コードが挟まれないようにご注意ください。(感電、漏電、事故の原因になります。)



禁止

- 本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)
●不安定な場所での使用はしないでください。
(火災の原因になります。)
●コンセントの定格を越える状態で使用しないでください。
(火災・感電の原因になります。)
●本製品の隙間に金属物などを差し込まないでください。
(火災、感電の原因になります。)
●本製品の定格電圧以外の電圧で使用しないでください。
(火災、器具の過熱などの原因になります。)



禁止

- 濡れた手で本製品に触れないでください。
(感電の原因になります。)



禁止

- LEDの交換はできません。本製品の分解、改造、部品の変更、器具や光源への着色などしないでください。
(感電、漏電、事故の原因になります。)



禁止

- 本製品の防水性能は防沫型(IPX54)です。通常の雨・風には耐えられますが、完全防水ではありませんので、大量の水のかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。



注意



- 本製品と被照射面との距離は30cm以上離してご使用ください。
(火災、被照射物の変色、変形の原因になります。)



- 本製品の側に温度の高くなるストーブや、発熱体を設置しないでください。
(火災、変形、故障の原因になります。)
●電源コードを本体に巻きついたりしないでください。
(火災、感電、コードの絶縁不良の原因になります。)



- お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。(感電の原因になります。)
●本製品の移動時や器具を使用しないときは必ず電源プラグを抜いてください。(火災、やけど、故障の原因になります。)



禁止

- 本製品は周囲温度約5℃～35℃以外では使用しないでください。
(故障の原因になります。)
●高温多湿な場所や、直射日光があたる場所に置かないでください。
(本製品の変色、変形、故障の原因になります。)
●水中、暴風雨で使用しないでください。
●調光器やリモコン式点灯器などと併用しないでください。
(故障、発熱などの原因になります。)
●光源を直視しないでください。(目を痛め、けがの原因になります。)



禁止

- 点灯中および消灯直後の器具や光源は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。)

■お手入れについて

- 明るく安全にご使用して頂くために、定期的な清掃と点検をしてください。
●お手入れの際には、電源を切り、光源および器具が完全に冷えてから行ってください。
●本製品の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませてよく絞ってから軽くふき取ってください。
●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、殺虫剤などのスプレー、クレンザーなどは使用しないでください。付いたときは、すぐにふき取ってください。
●本製品を丸ごと水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になりますので行わないでください。