

Y07CFLE03W04BK/WH
Y07CLLE03W04BK/WH

K 乾電池式クリップライト取扱説明書 基本
size:A4 time:2015.4

本書は必要なときにいつでもご覧いただける場所に保管してください。

取扱い上のご注意

〔安全のためご使用前に必ずお読みください〕

保存用
YAZAWA
株式会社 ヤザワエレクトリック
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5812-1051
http://www.yazawa.co.jp

このたびは当社クリップライトをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
本製品はご使用方法を誤ると事故、破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。

安全上のご注意

お使いになる人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

| 誤った取扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。 | お守りいただく内容を図記号で説明しています。 |
|--|--|
| <p>警告 人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。</p> <p>注意 人が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定される内容を示します。</p> | <p>禁止事項</p> <p>指示を守る</p> <p>火災のおそれあり</p> <p>ぬれ手禁止</p> <p>接触禁止</p> <p>強制</p> <p>分解禁止</p> <p>感電注意</p> <p>水ぬれ禁止</p> |

■設置場所について

器具の取り付けは、下記に従い確実に行ってください。
(器具の取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)

警告

強制

- クリップライトは、確実に固定できる場所を選んで取り付けてください。

右図のような不安定な取り付けは落下のおそれがあるため、絶対にしないでください。

- ヘッド部分を被照体、壁、床などから離してご使用ください。

かかりしろが少ない 板厚が薄い 板厚が厚い 丸パイプ 下側からの設置 平らでないところ

■ご使用にあたって

警告

強制

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、乾電池を抜いてください。
(火災・感電の原因になります。)

強制

- 本製品から煙、異臭が発生した場合は、速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。

強制

- 本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)

- 不安定な場所での使用はしないでください。(火災の原因になります。)

強制

- 器具を取り付け面、壁面に接触したまま使用しないでください。(火災の原因になります。)

- 本製品の隙間に金属物などを差し込まないでください。(火災、感電の原因になります。)

強制

- 濡れた手で本製品に触れないでください。(感電の原因になります。)

禁止

- 光源から放たれる光を見続けると目を痛めるおそれがあります。直視しないでください。(目を痛め、けがの原因になります。)

- 不安定な場所や振動の激しい場所では使用しないでください。(落下の原因になります。)

- 光源に割れやヒビがある場合は、絶対に点灯しないでください。(感電やけがの原因になります。)

- 器具の隙間に金属物などを差し込まないでください。(火災、感電の原因になります。)

- 乳幼児、小さなお子様やペットなどの手の届くところに、乾電池を取り外しのできる部品を置かないでください。(誤飲による事故やトラップの原因になります。)

- 乳幼児やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電やけがの原因になります。)

禁止

- LEDの交換はできません。器具の分解、改造、部品の変更、器具や光源への着色などしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)

- 本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。また、水など液体をかけないでください。(感電、故障の原因になります。)

注意

強制

- 本製品と被照面との距離は30cm以上離してご使用ください。(火災、被照物の変色、変形の原因になります。)

強制

- 本製品の側面に温度の高くなるストーブや、発熱体を設置しないでください。(火災、変形、故障の原因になります。)

強制

- 点灯中および消灯直後の器具や光源は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。)

- 本製品は周囲温度約5℃～35℃以外では使用しないでください。(故障の原因になります。)

禁止

- 高温多湿な場所や、直射日光があたる場所に置かないでください。(本製品の変色、変形、故障の原因になります。)

- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。(絶縁不良、感電の原因になります。)

- 調光器やリモコン式点灯器などと併用しないでください。(故障、発熱などの原因になります。)

- 本製品の移動や設置時に指を挟まさないようにしてください。(けがの原因になります。)

- 光源を直視しないでください。(目を痛め、けがの原因になります。)

■乾電池のご使用について

- 使用推奨期間内の乾電池を使用してください。
- 乾電池は ⊕ ⊖ の向きを正しくセットしてください。
- 乾電池の交換の際は、古くなった電池と新しい電池を混ぜたり異種の電池を組み合わせて使用しないでください。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出してください。
- 長時間(1ヶ月以上)使用しないときは、乾電池またはACアダプターを取り外して保管してください。
- オキシライド乾電池を使用しないでください。

■ACアダプター(別売)をお使いの場合

- ACアダプターをお使いの際は、必ず乾電池を抜いてお使いください。(故障、発熱の原因となります。)
- 器具の定格電圧(100V)以外の電圧で使用しないでください。(光源の短寿命および火災、器具の加熱などの原因になります。)
- ACアダプターはDC4.5V1000mAセンタープラス以外のものはお使いにならないでください。(故障、発熱の原因になります。)

■お手入れについて

- 明るく安全にご使用して頂くために、定期的な清掃と点検をしてください。
- お手入れの際は、電源を切り、乾電池またはACアダプターを外して行ってください。
- 本製品の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませてよく絞ってから軽くふき取ってください。
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、殺虫剤などのスプレー、クレンザーなどは使用しないでください。付いたときは、すぐにふき取ってください。
- 本製品を丸ごと水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になりますので行わないでください。