

本書は必要とときに  
ご覧いただける場所に保管してください。

保存用

## 取扱い上のご注意

〔安全のためご使用前に必ずお読みください〕

**YAZAWA**  
株式会社 ヤザワコーポレーション  
商品お問い合わせセンター  
TEL 03-5812-1051  
http://www.yazawa.co.jp

このたびは当社クリップライトをお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
本製品をご使用方法を誤ると事故、破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。

## 安全上のご注意 お使いになる人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
誤った取扱いをした場合に生じる危害とその程度を次の区分で説明しています。

 <p><b>警告</b> 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。</p>	 <p><b>注意</b> 誤った取扱いをしたときに、軽症または家庭・家財などの損害に結びつくもの。</p>
<p>本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。</p>	
 <p>禁止</p>	 <p>分解禁止</p>
 <p>指示を守る</p>	 <p>電源プラグを抜く</p>
 <p>ぬれ手禁止</p>	 <p>水ぬれ禁止</p>

### ■設置場所について

**警告** 器具の取り付けは、下記に従い確実に行ってください。  
(器具の取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)

**強制** ●クリップライトは、確実に固定できる場所を選んで取り付けてください。  
下図のような不安定な取り付けは落下のおそれがあるため、絶対にしないでください。  
●ヘッド部分を被服、壁、床などから離して設置してください。





かからしろが少ない 板厚が薄い 板厚が厚い 丸いタイプ 下側からの設置 平らでないところ

### ■クリップライト専用コンセントのご使用について

- 警告**
- クリップライト専用のコンセントになります。クリップライト以外の電気製品は使用できません。
  - クリップライトは10台以上連続しないでください。(火災、器具の加熱などの原因になります。)
  - 定格容量合計250W以下でご使用ください。(火災や、故障の原因となります。)
  - 本製品や接続する機器のプラグが曲がっていたり、本製品の差込口の保持力が極端に弱い状態では使用しないでください。(火災、感電の原因になります。)

### ■クリップライトのご使用について

 <p><b>警告</b></p>	
<p><b>強制</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。(火災・感電の原因になります。) (異常・故障例) ・本製品から煙、異音が発生した</li> <li>●電源コードが傷んできた(芯線の露出、断線など) 上記の場合は、速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。</li> <li>●ランプは必ず本製品に表示されているものをご使用ください。(火災の原因になります。)</li> <li>●電源プラグは根元まで差し込んでください。また電源プラグにほこりなどがたまっていないか確認し、電源プラグを定期的に取り出し、乾いた布で拭いてください。(湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります)</li> <li>●電源プラグの抜き差しは必ずプラグ本体を持って静かに行ってください。(電源コードを引っばるとコードを傷め火災、感電の原因になります。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。また、水など液体をかけないでください。(感電、故障の原因になります。)</li> <li>●本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)</li> <li>●不安定な場所での使用はしないでください。(火災の原因になります。)</li> <li>●コンセントの定格を越える状態で使用しないでください。(火災・感電の原因になります。)</li> <li>●本製品の隙間に金属物などを差し込まないでください。(火災、感電の原因になります。)</li> <li>●本製品の定格電圧(交流100V)以外の電圧で使用しないでください。(火災、器具の過熱などの原因になります。)</li> </ul>
<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電やけがの原因になります。)</li> <li>●本製品に割れやヒビがある場合は、絶対に点灯しないでください。(感電やけがの原因になります。)</li> <li>●電源コードを引っばったり、ねじ曲げたりしないでください。特に移動時などに机、家具などと、壁、床との間に電源コードが挟まれないようにご注意ください。(感電、漏電、事故の原因になります。)</li> </ul>	<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●濡れた手で本製品に触れないでください。(感電の原因になります。)</li> <li>●本製品の分解、改造、部品の変更、器具や光源への着色などしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)</li> </ul>

 <p><b>注意</b></p>	
<p><b>強制</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品と被照射面との距離は30cm以上離してご使用ください。(火災、被照射物の変色、変形の原因になります。)</li> <li>●本製品の側面に温度の高くなるストーブや、発熱体を設置しないでください。(火災、変形、故障の原因になります。)</li> <li>●電源コードを本体に巻きつけたりしないでください。(火災、感電、コードの絶縁不良の原因になります。)</li> <li>●お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。(感電の原因になります。)</li> <li>●本製品の移動時や器具を使用しないときは必ず電源プラグを抜いてください。(火災、やけど、故障の原因になります。)</li> <li>●点灯中および消灯直後の器具や光源は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。)</li> </ul>	<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は周囲温度約5℃～35℃以外では使用しないでください。(故障の原因になります。)</li> <li>●高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所に置かないでください。(本製品の变色、変形、故障の原因になります。)</li> <li>●本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。(絶縁不良、感電の原因になります。)</li> <li>●調光器やリモコン式点灯器などと併用しないでください。(故障、発熱などの原因になります。)</li> <li>●本製品の移動や設置時に指をはさまないようにしてください。(けがの原因になります。)</li> <li>●光源を直視しないでください。(目を痛め、けがの原因になります。)</li> </ul>

### ■お手入れについて

- 明るく安全にご使用して頂くために、定期的な清掃と点検をしてください。
- お手入れの際には、電源を切り、光源および器具が完全に冷えてから行ってください。
- 本製品の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませてよく絞ってから軽くふき取ってください。
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、殺虫剤などのスプレー、クレンジャーなどは使用しないでください。付いたときは、すぐにふき取ってください。
- 本製品を丸ごと水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になりますので行わないでください。