

本書は必要なときにつつでもご覧いただける場所に保管してください。

## 取扱い上のご注意

### [安全のためご使用前に必ずお読みください]

保存用

**YAZAWA**  
株式会社 ヤザワコーポレーション  
商品お問い合わせセンター  
TEL 03-5812-1051  
<http://www.yazawa.co.jp>

このたびは当社クリップライトをお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
本製品はご使用方法を誤ると事故、破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。

### 安全上のご注意 お使いになる人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。	お守りいただく内容を図記号で説明しています。
<b>△ 警告</b> 人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	禁止事項
<b>△ 注意</b> 人が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定される内容を示します。	接触禁止  強制  分解禁止  火災のおそれあり  電源プラグを抜く  ぬれ手禁止  水ぬれ禁止

#### ■設置場所について

器具の取り付けは、下記に従い確実に行ってください。  
(器具の取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)

#### △ 警告

- 可燃物の近くや水・湿気の多いところでは使用しないでください。(事故の原因になります。)
- 振動の激しい場所に設置して使用しないでください。(落下的原因になります。)



- スタンドライトとしてご使用の際は、水平で安定している場所を選び設置してください。(火災、けがの原因になります。)



- クリップライトとしてご使用の際は、確実に固定できる場所を選んで取り付けてください。下図のような不安定な取り付けは落下的おそれがあるため、絶対にしないでください。



#### ■ご使用にあたって

#### △ 警告

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。(火災、感電の原因になります。)

<異常・故障例>

- 本製品から煙、異臭が発生した
- 電源コードが傷んできた(芯線の露出、断線など)
- 上記の場合は、速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。



- 電源プラグは根元まで差し込んでください。また電源プラグにほこりなどがたまっていないか確認し、電源プラグを定期的に抜き、乾いた布で拭いてください。(湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。)

- 電源プラグの抜き差しは必ずプラグ本体を持って静かに行ってください。(電源コードを引っぱるとコードを傷め火災、感電の原因になります。)

- 光源から放たれる光を見続けると目を痛めることがあります。直視しないでください。(目を痛め、けがの原因になります。)

- 乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電やけがの原因になります。)

- 本製品に割れやヒビがある場合は、絶対に点灯しないでください。(感電やけがの原因になります。)

- 電源コードやプラグを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしないでください。(傷んだまま使用すると、火災、感電、漏電の原因になります。)



禁止

- 本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを感じたりしないでください。(火災の原因になります。)

- 不安定な場所での使用はしないでください。(火災の原因になります。)

- コンセントの定格を越える状態で使用しないでください。(火災、感電の原因になります。)

- 本製品の隙間に金属物などを差し込まないでください。(火災、感電の原因になります。)

- 本製品の定格電圧以外の電圧で使用しないでください。(火災、器具の過熱などの原因になります。)



- 濡れた手で本製品に触れないでください。(感電の原因になります。)



- LEDの交換はできません。本製品の分解、改造、部品の変更、器具や光源への着色などしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)



- 本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。また、水など液体をかけないでください。(感電、故障の原因になります。)

#### △ 注意



強制

- 本製品と被照射面との距離は20cm以上離してご使用ください。(火災、被照射物の変色、変形の原因になります。)



- 本製品は周囲温度約5°C~35°C以外では使用しないでください。(故障の原因になります。)

- 高温多湿な場所や、直射日光があたる場所に置かないでください。(本製品の変色、変形、故障の原因になります。)



- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。(絶縁不良、感電の原因になります。)

- 調光器やリモコン式点灯器などと併用しないでください。(故障、発熱などの原因になります。)



- 本製品の移動や設置時に指をはさまないようにしてください。(けがの原因になります。)

- 点灯中および消灯直後の器具や光源は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。)



禁止

●お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。(感電の原因になります。)

●本製品の移動時や器具を使用しないときは必ず電源プラグを抜いてください。(火災、火傷、故障の原因になります。)

●お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。(感電の原因になります。)

</