

USB 靴乾燥機

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に本書をよくお読みいただき、正しい方法でお使いください。なお、この説明書は大切に保管ください。



消費電力
10W
定格入力
USB 5V/2A
防水性能
IP53 相当 (防塵形・防雨形)
乾燥温度
約 90℃
重量
約 130g
コード長
約 1.2m

■ご利用方法

1. USB ケーブルを USB 電源に接続

付属の USB ケーブルを USB 電源に接続します。
USB 電源は 5V/2A (10W) 以上に対応した電源を用意ください。
USB 電源に接続すると本製品のインジケーターが点灯します。
インジケーターの点灯中は、乾燥機能が動作しています。

2. 乾燥機をシューズに設置

乾燥機本体をシューズに 1 つずつ設置します。
シューズへの挿入時間で、乾燥や脱臭、
温めなどにご利用いただけます。
※自動で乾燥機はオフになりません。



3. ご利用を終了する

USBケーブルをUSB電源から抜いて、乾燥機本体の熱が冷めるまでお待ちください。
乾燥機本体の熱が冷めてから保管ください。

■ご利用のポイント

- ・本製品はUSB電源に接続してご利用いただけます。
USB電源は5V/2A (10W) 出力に対応した電源をご用意ください。
- ・USB電源に接続すると乾燥機本体の青色インジケーターが点灯します。
インジケーターが点灯中は、乾燥機内部の発熱体の温度が上昇します。
- ・シューズに乾燥機本体を設置してください。
約 90 度でシューズを内部から温め、乾燥させます。
- ・乾燥機本体を設置する時間で、乾燥や除菌、温めなどにご利用いただけます。

- 乾燥：雨天時や洗淨後のシューズの乾燥に。
- 脱臭：収納前に湿ったシューズを乾かしてニオイ対策に。
- 温め：冬場や降雪時のお出かけ前に、足入りを快適に。

※本体保護の為、8 時間以上の連続使用を避け、使用後は冷却時間を設けてください。
※自動で乾燥機能はオフになりません。乾燥状況に合わせて設置時間を調節してください。

⚠ 注意事項

- ◎洗剤や水が本製品に侵入すると故障や損傷のおそれがあります。
洗剤をよく落とし、水を切ってからご利用ください。
- ◎本製品の温度は約 90 度になり、長時間乾燥すると設置したシューズに
影響を与えるおそれがあるため、素材などを確認してご利用ください。
- ◎自動で乾燥機能はオフになりません。
ご利用用途に合わせてシューズに挿入している時間を調節してください。
- ◎ご利用後は必ず本製品の USB 電源から取りはずして保管ください。

■使用時の注意

- ・本製品はUSB電源に接続して利用します
USB5V/2A以上の出力がある電源を別途ご用意ください。
- ・本製品が動作中は発熱します。ご利用環境や仕様方法などご注意ください。
- ・洗剤や水が本製品に侵入すると損傷のおそれがあります。水を切ってからご利用ください。
- ・子供の手の届く場所での利用、保管はしないでください。
- ・使用後は必ずUSB電源から本製品を取りはずしてください。