

タッチパネル操作 -TC02 サーモカメラ

株式会社ヤザワコーポレーション

v1.0

1

TC02 サーモカメラ



ディスプレイ 測定画面中央下の設定アイ コンをタップします。

TC02 サーモカメラ

| _ | | |
|---|-------|--|
| | admin | |
| | パスワード | |
| | ログイン | |
| | | |
| | | |
| | | |

パスワードを入力します。 パスワード項目をタッチすると、キー ボードが出現するので入力しましょう。 パスワード初期値は「admin」です。 入力後、ログインボタンを押します。 右上のホームアイコンを押すと、測定画 面に戻ります。

TC02 サーモカメラ

| 2022/08 | /09 09:12 | 192.16 | 8.2.181 |
|---------|--|--------------------|---------|
| < | タッチパネ | ベルメニュー | |
| | 、 () () () () () () () () () () () () () () | (」) 音声設定 | |
| ١ | 会 Wi-Fi 設定 | 履歴データ出 | 力 |
| S/N 298 | xxx | V | 1.1.1.x |

4項目が表示されます。

[1]本体設定…本体情報確認、パスワード変更、スク リーンセーバー設定、アップデート設定、操作マニュ アル →P5~P7

[2]音声設定…音量設定、効果音設定、音声アナウンス 設定、音声アナウンス言語設定 →P8

[3]Wi-Fi設定…本体を近くのWiFiへ接続。SSID選択、 パスワード入力 →P9

[4]履歴データ出力…USBメモリーへ測定データを出力 →P10

TC02 サーモカメラ

| 2022/08/09 | 09:12 | 192.168.2.181 |
|------------|---------------|---------------|
| < | 本体設定 | |
| 本体情報 | | > |
| パスワード | 変更 | > |
| スクリーン | ·セーバー | > |
| 本体アッフ | ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ート | > |
| 操作マニュ | アル | > |
| | | |
| S/N 298xxx | | v1.1.1.x |

[1]本体設定 - 5項目が表示されます。

①本体情報

②パスワード変更…初期値「admin」から変更します。

③スクリーンセーバー…測定しない時間帯に画面やけ防止の為、画面を暗くします。時間設定可能。

④本体アップデート…アップデートファイル「.bin」 を用意し、USBメモリからアップデートします。

⑤操作マニュアル…WEB上で操作マニュアルを閲覧できます。スマートフォンを用意してください。

TC02 サーモカメラ

| < | パスワード変更 | |
|---|-------------|--|
| | 当パスワード | |
| | 新パスワード | |
| | 新しいパスワードを確認 | |
| | ОК | |

[1-②]本体設定 - パスワード変更

現在のパスワードを一度入力し、新しいパスワードを2 回入力します。その後OKを押すことでパスワードを変 更できます。

TC02 サーモカメラ



[1-③]本体設定 - スクリーンセーバー

スクリーンセーバーをON/OFF調整できます。またス クリーンセーバーが有効な時間を変更できます。

TC02 サーモカメラ



[2]音声設定

①全体の音量を調整します。

②測定時の効果音をON/OFF調整できます。

③温度測定時等の音声アナウンスををON/OFF調整できます。

④③で読み上げられる音声言語を英語/日本語切り替 えできます。

TC02 サーモカメラ

| 2022/08/09 | 09:12 | 192.168.2.181 |
|------------|-------------|---------------|
| < | Wi-Fi | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.4Ghz | の WiFi を選んて | でください 🛁 |
| パスワー | - K | |
| S/N 298xxx | | v1.1.1.x |

[3]WiFi設定

「2.4GhzのWiFiを…」の右側矢印をタップすると、本 体が周辺の2.4GhzWiFiを取得します。 取得したWiFiに対応するパスワード(暗号化キー)を入 力することで無線接続できます。

TC02 サーモカメラ

| 2022/00/0J | 09:12 | 192.168.2.181 |
|------------|------------|---------------|
| < | データ出力 | |
| | | |
| | | |
| | 1171.002.7 | |
| | | |
| | 出力を決定する | |

[4]履歴データ出力

事前にUSBメモリを差し込みます。 その後「リフレッシュ」をタップし、USBメモリを読 み込んだこと確認し、「出力を決定する」でUSBメモ リへ出力します。