アプリの各種機能紹介

ライブ映像視聴時に表示される各種機能紹介



※スマホの画面を下にスクロールすると最下部に隠れている機能が右画面のように表示されます。

タップするとアラーム設定画面	人検知の設定ができます。ON に
に遷移します。検知距離、検知	すると人を検出したときに通知
頻度、検知時間、検知スケジュ	し、映像を確認すると検知した
ールなどを設定することができ	人を緑の枠でマークし動きに合
ます。	わせて追跡します。
ー度タップすると双方向通話機能	カメラ本体からサイレンを鳴らすこ
が有効になります。再度タップす	とができます。再度タップすると停
ると解除されます。	止します。
カメラ本体のランプが白色に点灯し ます。再度タップすると解除されま す。	ライブ映像のスクリーンショットを 撮ることができます。 保存先はアプリ内のアルバムと スマホの写真アプリです。
ライブ映像のスクリーンレコードを 撮ることができます。 保存先はアプリ内のアルバムと スマホの写真アプリです。	 で間における映像のモードを 選択、設定することができます。

検知エリアを 設定する	検出する必要のないエリアをマーク して、不要な検知を低減することが できます。	週 週 在 視聴しているライブ映像を 「 しています。
クラウド	クラウド録画画面に遷移します。	カメラ本体に挿入した MicroSDカードの録画画面に遷移します。
R N	タップすると全画面表示になりま す。再度タップすると解除されま す。	 画質切り替え設定になります。 4K, HD, SD と 3 種類から選択できます。
\odot	各種「 <mark>システム設定</mark> 」の画面に遷移 します。	インターホン使用時に連動します。

以上の説明の通り、ライブ映像視聴時に表示される各種機能から操作、設定は行っていただけま すが、「システム設定」から更に細かい設定を確認することができます。

次のページで実際にシステム設定画面を見てみましょう。

システム設定画面の詳細

<	システム設定		く システム設定		
リビングルーム UD &AAC1874506PJKL ② 電波が強い ・ オンライン			リビングルー	-ム UID AAC1874500 令 電波が強い ・ オンライン	SRJKI O
クラウドスト レージ 30日間の超長期ストレ ッジにアップグレード 可能。 購入 ② ▲ 2 ♡ ⑤		クラウドス レージ 30日間の超 ージにアッフ 可能。	Kト 原期ストレ グレード	通知設定 🔓 🚊 名 🖾 🔓	
デバイス設定	【》) 作業モード	で、 デバイス情報	ごう アラーム設定	AIインテリジェ ントサービス	() タイミング管理
ご アラーム設定	AIインテリジェ ントサービス	() タイミング管理	TF録画設定	【】 共有	へルプセンター

※スマホの画面を下にスクロールすると最下部に隠れている機能が右画面のように表示されます。

項目名	詳細
通知設定	スマホプッシュ通知音設定、カメラ本体アラーム音設定、その他設定
デバイス設定	カメラ名称設定、双方向通話時の音量設定、映像設定、WiFi設定、通話モー ド設定(単方向か双方向通話)、カメラ本体再起動
アラーム設定	動体検知設定、検知距離設定、検知頻度設定、人検知設定、検知録画時間設 定、フラッシュライト設定、検知エリア設定、インテリジェント検出タイミ ング設定(検知スケジュール設定)
作業モード	カメラ動作モードを選択設定、機能使用電力内容の確認 ※使用電力量の程度を確認できます。
デバイス情報	バッテリー残量、ファームウェア(ソフトウェアバージョン)、シリアルナ ンバー、MAC アドレスなどのカメラ本体に関する情報確認
TF 録画設定	MicroSD カードの情報確認(保存容量残、フォーマットなど)
タイミング管理	インテリジェント検出タイミング設定でご自身が作成(カスタム設定)した 検知スケジュールの内容が保存されます。
共有	共有設定をこちらから行うことができます。

その他特記事項

■検知アラーム機能について■

動体を検知したときに、カメラ本体からアラーム音が鳴るように設定することができます。 この設定はライブ映像視聴時に表示される「サイレン」機能のサウンドと連動します。

【設定方法】

- 1、 システム設定をタップ
- 2、 通知設定をタップ
- 3、 デバイスのアラーム音をタップ
- 4、 アラーム音のスイッチを有効(ON)にする
- 5、 表示されるサウンドー覧より選択、設定する

■フラッシュライト機能について■

動体を検知したときに、カメラのフラッシュライトが点滅します。

【設定方法】

- 1、 システム設定をタップ
- 2、 アラーム設定をタップ
- 3、 警報フラッシュライトを有効 (ON) にする

■人検知機能について■

初期値ではカメラの PIR センサーが動きのあるもの全てに反応し、検知及び通知するようになっております。人(人のシルエット)だけに反応し検知及び通知させるには、人検知機能を有効(ON)にする必要があります。

【設定方法】

- 1、 システム設定をタップ
- 2、 アラーム設定をタップ
- 3、「人間の検出」を有効(ON)にする