



Pause/Play: ストリームの一時停止／再生に使用します。



Stop: ストリームを停止します。



キャプチャ: 現在のストリームの画像を手動でキャプチャするために使用します。



スピード: 1/8、1/4、1/2、1、X2、X4、X8、X16のスピードで再生可能。



オーディオ: ストリームのサウンドをオン／オフしたり、調整したりするのに使用します。



デフォルトタグの追加: デフォルトタグの追加に使用します。ビデオ再生開始時刻を現在のチャンネルの現在の時刻にマークし、このアイコンをクリックしてタグを追加します。



タグの追加: カスタムタグの追加に使用する。このアイコンをクリックしてタグを追加すると、カスタムウィンドウが表示され、タグの名前を指定できます。



スマート: このアイコンをクリックすると、スマートエリアの設定画面に入ることができます。



すべてすべて: をクリックすると、全画面がスマート検出エリアに設定されます。



削除すべて削除: をクリックすると、エリア全体が消去されます。




デジタルズーム: ストリームの特定の領域をズームするために使用します。



元の比率: 現在のライブビューを元の比率で表示します。



ストレッチ現在のライブビューを表示領域を引き伸ばすように表示します。  **フルスクリーン再**
生ストリームをフルスクリーンで表示します。画面をダブルクリックすると機能の有効/無効を切り替えることができ、Esc キーを押すとフルスクリーンモードが終了します。