

フレキシブル クリップライト

☆クリップライト取扱説明書（保存用）を同梱しておりますので、安全の為に使用前に必ずお読みの上、正しくご使用下さい。お読みになった後、いつでもご覧いただけるよう、大切に保管して下さい。

保証書在中


特長

・店内のアクセント照明や商品のスポット照明に最適です。

ご使用にあたって

■設置場所について

- ※器具の取り付けは、説明書に従い確実に行って下さい。（器具の取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因になります。）
- ◎クリップライトは必ずくわえ幅の範囲内で、確実に固定できる場所を選んで取付けて下さい。図のような不安定な取付けは落下の恐れがある為、絶対にしないで下さい。
- ◎支柱部分は無理な方向に曲げたり、ねじったりしないで下さい。
- ◎本製品は熱くなりますので、ご使用時には本体を照射面、壁、床等の可燃物から十分に離してご使用下さい。また、熱のこもる場所には設置しないで下さい。（変形・変色・発火・火災の原因となります。）
- ※本体から照射面は30cm以上離して下さい。
- ※セード部の外周から壁、床等の可燃物は10cm以上離して下さい。
- ◎ご使用環境により、ラジオやテレビ等の各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。その場合、本商品と各種機器を離してご使用下さい。



かかりしろが少ない

板厚が薄い

板厚が厚い

丸パイプ

下側からの設置

平らでない所

■ランプの交換について

- ◎ランプ交換の際は、必ず指定ランプをご使用下さい。（指定ランプは器具本体に表示されております。それ以外のランプを使用されると、器具が変形・変色したり、火災の原因となります。）
- ※ランプの形状によっては器具に適合しない場合があります。
- ◎ランプ交換の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。また、ランプが十分に冷えてから行って下さい。（感電や火傷の原因となります。）
- ◎電球に割れやヒビがある際は、点灯しないで下さい。（感電の原因となります。）

■器具について

- ◎本製品は室内用です。気温約5℃～35℃の範囲内でご使用下さい。また、防水加工はされていないので、湿気のある場所、水のかかる場所では使用しないで下さい。（火災・感電の原因となります。）
- ◎ぬれた手で電源プラグの抜き差しを行わないで下さい。（漏電・感電・火災の原因となります。）
- ◎コードは固定したり、加工したり、曲げたり、ねじったり、束ねたり、無理な力を加えることはしないで下さい。また、コードの上に物を載せないで下さい。（火災・発熱・感電・ショートの原因となります。）
- ◎幼児やペット等が触れる可能性のある場所には設置しないで下さい。（感電やけがの原因となります。）
- ◎長時間お出かけになる際は、コンセントから電源プラグを抜いて下さい。
- ◎コンセントから抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いて下さい。
- ◎発煙、発熱、異臭など異常を感じた際は、ご使用を中止して下さい。
- ◎器具の改造は絶対にしないで下さい。（火災・感電・けがの原因となります。）
- ◎調光器やリモコン式点灯器などと併用しないで下さい。（故障、発熱などの原因となります。）
- ◎本体を布や紙などで覆ったまま使用しないで下さい。（発熱、発火などの原因となります。）
- 商品の仕様及び外観等は商品改良の為、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。
- 万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい商品とお取替え致します。それ以外の責任は負いません。

※パッケージ開封の際には、指などを切らないように十分にご注意下さい。



YAZAWA
株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5812-1051
http://www.yazawa.co.jp