



LED2灯スタンドライト調光機能付き
LED1灯スタンドライト調光機能付き

取扱説明書 基本B
取扱説明書 基本B

Y07SDLO4W01
Y07SDLO4W02 共通
Y07SDLO4W03

本書は必要なときにいつでもご覧頂ける場所に保管してください。

取扱い上のご注意

〔安全のためご使用前に必ずお読みください〕

保存用

YAZAWA
株式会社 ヤザワ
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5812-1051
http://www.yazawa.co.jp

このたびは当社製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。

本製品はご使用方法を誤ると事故、破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。

安全上のご注意

お使いになる人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。	お守りいただく内容を図記号で説明しています。
<p>警告 人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。</p> <p>注意 人が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定される内容を示します。</p>	<p>禁止事項</p> <p>指示を守る</p> <p>火災のおそれあり</p> <p>ぬれ手禁止</p> <p>接触禁止</p> <p>分解禁止</p> <p>電源プラグを抜く</p> <p>水ぬれ禁止</p>

■設置場所について

警告

強制

- 水平で安定している場所を選び設置してください。(火災、けがの原因になります。)
- 可燃物の近くや水・湿気の多いところでは使用しないでください。(事故の原因になります。)
- セード部分を被照体、壁、床などから離してご使用ください。
- 振動の激しい場所に設置して使用しないでください。(落下の原因になります。)

水平でない場所

台の端など不安定な場所

■ご使用にあたって

警告

強制

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。(火災、感電の原因になります。)
- (異常・故障例)
 - ・本製品から煙、異臭が発生した
 - ・電源コードが傷んできた(芯線の露出、断線など)
 上記の場合は、速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。
- 電源プラグは根元まで差し込んでください。また電源プラグにほこりなどがたまっていないか確認し、電源プラグを定期的に抜き、乾いた布で拭いてください。(湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります)
- 電源プラグの抜き差しは必ずプラグ本体を持って静かに行ってください。(電源コードを引っぱるとコードを傷め火災、感電の原因になります。)

禁止

- 光源から放たれる光を見続けると目を痛めるおそれがあります。直視しないでください。(目を痛め、けがの原因になります。)
- 乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性がある場所には設置しないでください。(感電やけがの原因になります。)
- 本製品に割れやヒビがある場合は、絶対に点灯しないでください。(感電やけがの原因になります。)
- 電源コードやプラグを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしないでください。(傷んだまま使用すると、火災、感電、漏電の原因になります。)

警告

- 本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)
- 不安定な場所での使用はしないでください。(火災の原因になります。)
- コンセントの定格を越える状態で使用しないでください。(火災、感電の原因になります。)
- 本製品の隙間に金属などを差し込まないでください。(火災、感電の原因になります。)
- 本製品の定格電圧(交流100V)以外の電圧で使用しないでください。(火災、器具の過熱などの原因になります。)

強制

- 濡れた手で本製品に触れないでください。(感電の原因になります。)

禁止

- LEDの交換はできません。本製品の分解、改造、部品の変更、器具や光源への着色などしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)
- 本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。また、水など液体をかけないでください。(感電、故障の原因になります。)

注意

強制

- 本製品と被照体との距離は20cm以上離してご使用ください。(火災、被照体の変色、変形の原因になります。)
- 本製品の側面に温度の高くなるストーブや、発熱体を設置しないでください。(火災、変形、故障の原因になります。)
- 電源コードを本体に巻きつけたりしないでください。(火災、感電、コードの絶縁不良の原因になります。)

強制

- お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。(感電の原因になります。)
- 本製品の移動時や器具を使用しないときは必ず電源プラグを抜いてください。(火災、火傷、故障の原因になります。)


禁止

- 本製品は周囲温度約5℃～35℃以外では使用しないでください。(故障の原因になります。)
- 高温多湿な場所や、直射日光があたる場所に置かないでください。(本製品の変色、変形、故障の原因になります。)
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。(絶縁不良、感電の原因になります。)
- 調光器やリモコン式点灯器などと併用しないでください。(故障、発熱などの原因になります。)
- 本製品の移動や設置時に指をはさまないようにしてください。(けがの原因になります。)
- 点灯中および消灯直後の器具や光源は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。)

■お手入れについて


- 明るく安全にご使用して頂くために、定期的な清掃と点検をしてください。
- お手入れの際には、電源を切り、光源および器具が完全に冷えてから行ってください。
- 本製品の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませてよく絞ってから軽くふき取ってください。
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、殺虫剤などのスプレー、クレンザーなどは使用しないでください。付いたときは、すぐにふき取ってください。
- 本製品を丸ごと水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になりますので行わないでください。

各部の名称



充電方法

- 付属のUSBコードのマイクロUSBコネクタを本体に、USBコネクタをACアダプターに差し込みます。
- ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- 充電が開始されると充電ランプが赤く点灯します。




コンセントに差し込む

※本製品は周囲温度5℃~35℃以外では使用しないでください。(故障の原因になります。)
 ※充電が切れた場合は、約3時間以上充電してください。
 ※お買い求め時や長時間ご使用にならなかった場合は、充電電池が自己放電し、電力が消耗していることがありますので、約3時間以上充電してください。


点灯・消灯・明るさの調整方法

- タッチセンサースイッチを押すごとにLEDが点灯・消灯します。
(※初期設定100%点灯)
- タッチセンサースイッチを長押しすると、無段階で明るさの調整が可能です。




可動範囲

- 可動部は可動範囲以内で動かしてください。無理に動かそうとすると、器具破損の原因になります。
- 可動の際は、可動部に指を挟まないようご注意ください。けがの原因になります。



注意




セード部90°時
アーム部最大140°まで

セードとアームを同時に、可動範囲の最大まで広げて使用すると転倒します。同時に広げる場合は、上図の可動範囲以内でご使用ください。(転倒・破損の原因となります)

リセットスイッチについて

内蔵リチウム充電電池の容量により、タッチセンサースイッチの感度が鈍くなる可能性があります。その際は、リセットスイッチで電源をオフにしてください。



リセットスイッチ

クリップなどの折れにくい細い棒でリセットスイッチを押す

本体仕様

型番	Y07SDL04W04WH	コード長	約1.5m
定格入力電圧	DC5V	本体寸法	セード:約W280×H15×D40mm アーム長:約270mm ベース:約φ150mm
定格消費電力	約6W(最大照度の場合)	本体質量	約350g
光源	白色LED(交換不可)	内蔵電池	満充電時の点灯時間:約3時間 充電可能回数:約300回
器具光束	約110lm	付属品	ACアダプター、USBコード
照度(約30cm直下)	約1100lux(最大照度の場合)		
色温度	約6200K		
設計寿命	約30000時間*1		

アダプター仕様

定格出力	5V 1.0A
定格電圧	100V-240V
定格周波数	50Hz/60Hz

*1 設計寿命とは、LEDモジュールの寿命であり使用環境・使用方法により異なるため、この寿命を保証するものではありません。また、器具本体の寿命とは異なります。

*使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本製品と各種機器を離れてご使用ください。