

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 警告 死亡や重傷を負うおそれがある内容を示します。

⚠ 注意 人が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定される内容を示します。

■お守り頂く内容を次の図記号で説明しています。

⊘ 禁止事項を明記してあります。

! 必ず守る行為を明記してあります。指示通りに行ってください。

⚠ 警告

! 必ず守る ●異常、故障時には直ちに使用を中止してください。
そのまま使用すると火災、感電、けがのおそれがあります。

⊘ 禁止 ●乳幼児の手の届くところに置かないでください。
付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

⚠ 注意

⊘ 禁止 ●刃を強く押し付けたり、鼻の奥まで入れすぎないようにしてください。
鼻孔を傷付ける原因になります。

●次のような場合には使用しないでください。
肌の敏感な方や弱い方・アレルギー体質の方・ニキビや吹出物などのある部分
鼻孔を傷付ける原因となります。

●刃は強く押さえないでください。また、使用時に指・爪に外刃を当てないでください。
刃が破損・変形して鼻孔を傷付ける原因になります。

●内刃の刃部は手で触らないでください。
事故、けがの原因になります。

⊘ 禁止 ●家族や他人との共用はしないでください。
感染、炎症のおそれがあります。

●本体は防水仕様ではありませんので、水のかかる場所では使用しないでください。
故障の原因になります。

●充電式乾電池・オキシライド乾電池を使用しないでください。
故障の原因になります。

●本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
故障、けがの原因になります。

●分解・改造などはしないでください。
故障、けがの原因になります。

! 必ず守る ●ご使用前に刃の破損や変形がないか確認してください。
破損や変形をしている状態で使用すると鼻孔を傷付ける原因になります。

●鼻の毛のカット以外の目的には使用しないでください。
事故、トラブルや肌を傷付ける原因になります。また刃が破損・変形して鼻孔を傷付ける原因になります。

●周囲に人がいるときは、不意の動作に注意してください。
けがの原因になります。

●使用后、肌に異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、皮膚科専門医に相談してください。
そのまま使用を続けると症状が悪化するおそれがあります。

●乾電池の出し入れのときは、必ず電源を切り、キャップをはめた状態で行ってください。

●長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。

●使用推奨期間内の乾電池を使用してください。

●乾電池は⊕極を確かめ、正しく入れてください。

●使い切った乾電池は、すぐに取り出してください。

乾電池の発熱、破損、液漏れによるけがや、周囲汚損の原因になります。

●電池は乳幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。
誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。