



保存用

## 取扱い上のご注意

〔安全のために使用前に必ずお読みください〕

**YAZAWA**  
株式会社 ヤザワコーポレーション  
商品お問い合わせセンター  
TEL 03-5812-1051  
<http://www.yazawa.co.jp>

このたびは当社製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。本製品はご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。

■本書は必要なときにいつでもご覧頂ける場所に保管してください。

**安全上のご注意****■取扱表示のご説明**

|  |                                       |  |          |  |  |  |          |  |       |
|--|---------------------------------------|--|----------|--|--|--|----------|--|-------|
|  | 人が死亡または、重傷を負う可能性<br>が想定される内容を示します。    |  | 禁止事項     |  | しなければならない行為を明記して<br>あります。指示通りに行ってください。 |  | 火災のおそれあり |  | ぬれ手禁止 |
|  | 人が傷害を負う危険および物的損害<br>の発生が想定される内容を示します。 |  | 触ってはいけない |  | 分解禁止                                   |  | 水ぬれ禁止    |  |       |

**■設置場所について**

- 水平で安定している場所を選び設置してください。(火災・けがの原因になります。)
- 可燃物の近くや水・湿気の多いところでは使用しないでください。(事故の原因になります。)
- ヘッド部分を被照体、壁、床などから離してご使用ください。
- 振動の激しい場所では使用しないでください。(落下の原因になります。)

**■ご使用にあたって****△警告**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●異常・故障時には直ちに使用を中止し、乾電池を抜いてください。<br/>(火災・感電の原因になります。)<br/>&lt;異常・故障例&gt;<br/>・本製品から煙、異臭が発生した<br/>上記の場合は、速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店または<br/>弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。</li> </ul>   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●光源から放たれる光を見続けると目を痛めるおそれがあります。<br/>直視しないでください。(目を痛め、けがの原因になります。)</li> <li>●不安定な場所や振動の激しい場所では使用しないでください。<br/>(落下の原因になります。)</li> <li>●光源に割れやヒビがある場合は、絶対に点灯しないでください。<br/>(感電やけがの原因になります。)</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを<br/>近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)</li> <li>●不安定な場所での使用はしないでください。<br/>(火災の原因になります。)</li> <li>●器具を取り付け面、壁面に接触したまま使用しないでください。<br/>(火災の原因になります。)</li> <li>●本製品の隙間に金属物などを差し込まないでください。<br/>(火災、感電の原因になります。)</li> <li>●濡れた手で本製品に触れないでください。(感電の原因になります。)</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●LEDの交換はできません。器具の分解、改造、部品の変更、器具や<br/>光源への着色などしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)</li> </ul>  |

**△注意**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品と被照射面との距離は30cm以上離してご使用ください。<br/>(火災、被照射物の変色、変形の原因になります。)</li> </ul>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は周囲温度約5°C~35°C以外では使用しないでください。<br/>(故障の原因になります。)</li> <li>●高温多湿な場所や、直射日光があたる場所に置かないでください。<br/>(本製品の変色、変形、故障の原因になります。)</li> <li>●本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。<br/>(絶縁不良、感電の原因になります。)</li> <li>●本製品の移動や設置時に指をはさまないようにしてください。<br/>(けがの原因になります。)</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品の側に温度の高くなるストーブや、発熱体を設置しないでください。<br/>(火災、変形、故障の原因になります。)</li> <li>●点灯中および消灯直後の器具や光源は高温になっていますので<br/>触らないでください。(やけどの原因になります。)</li> </ul> |  |   |

**■乾電池のご使用について**

- 使用推奨期間内の乾電池を使用してください。
- 乾電池は $\oplus\ominus$ の向きを正しくセットしてください。
- 乾電池の交換の際は、古くなった電池と新しい電池を混ぜたり  
異種の電池を組み合わせて使用しないでください。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出してください。
- 長時間(1ヶ月以上)使用しないときは、乾電池またはACアダプターを取り外して  
保管してください。
- オキシライド乾電池を使用しないでください。




**■ACアダプター(別売)をお使いの場合**

- ACアダプターをお使いの際は、必ず乾電池を抜いてお使いください。  
(故障、発熱の原因となります。)
- 器具の定格電圧以外の電圧で使用しないでください。  
(光源の短寿命および火災、器具の加熱などの原因になります。)
- ACアダプター(別売)をご使用の際は、マイクロUSBアダプターをご使用ください。

**■お手入れについて**

- 明るく安全にご使用して頂くために、定期的な清掃と点検をしてください。
- お手入れの際には、電源を切り、乾電池またはACアダプターを外して行ってください。
- 本製品の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませてよく絞ってから軽くふき取ってください。
- シンナー・ベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、殺虫剤などのスプレー、クレンザーなどは使用しないでください。付いたときは、すぐにふき取ってください。
- 本製品を丸ごと水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になりますので行わないでください。

## K SDLD01WH 乾電池式スタンドライト取扱説明書 基本



| 本体仕様 |  |            |  |
|------|--|------------|--|
| 型番   | SDLD01WH                                 | 器具光束       | 約23lm  |
| 光源   | 白色LED(交換不可)                              | 照度(30cm直下) | 約100lux  |
| 定格入力 | DC4.5V                                   | 設計寿命       | 約40000時間   |
| 電源   | 1.単3形乾電池×3本(別売)<br>2.ACアダプター マイクロUSB(別売) | 本体寸法       | ヘッド:約(W)55×(H)15×(D)70mm<br>アーム長:約200mm<br>ベース:約(W)80×(H)25×(D)100mm |
| 電池寿命 | 連続点灯:約75時間                               | 本体質量       | 約137g  |
| 色温度  | 約6000K                                   |            |  |

※数値は当社測定値(一部除く)になります。  
※設計寿命とは、LEDモジュールの寿命であり使用環境・使用方法により異なるため、この寿命を保証するものではありません。また、器具本体の寿命とは異なります。  
※使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本製品と各種機器を離してご使用ください。