

本書は必要なときいつでもご覧頂ける場所に保管してください。

## 取扱い上のご注意 〔安全のために使用前に必ずお読みください〕

保存用  
**YAZAWA**  
株式会社 ヤザワコーポレーション  
商品お問い合わせセンター  
TEL 03-5812-1051  
http://www.yazawa.co.jp

このたびは当社製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
本製品はご使用方法を誤ると事故、破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。

### 安全上のご注意 お使いになる人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。	お守りいただく内容を図記号で説明しています。			
<b>△ 警告</b> 人が死亡または、重傷を負う可能性がある想定される内容を示します。	○ 禁止事項	● 指示を守る 強制	△ 火災のおそれあり	○ ぬれ手禁止
<b>△ 注意</b> 人が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定される内容を示します。	○ 接触禁止	○ 分解禁止	○ 電源プラグを抜く	○ 水ぬれ禁止

#### ■設置場所について

##### △ 警告

- 強制**
- 水平で安定している場所を選び設置してください。(火災、けがの原因になります。)
  - 可燃物の近くや水・湿気の多いところでは使用しないでください。(事故の原因になります。)
  - ヘッド部分を被照体、壁、床などから離してご使用ください。
  - 振動の激しい場所に設置して使用しないでください。(落下の原因になります。)



#### ■ご使用にあたって

##### △ 警告

- 強制**
- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。(火災、感電の原因になります。)  
(異常・故障例)
    - ・本製品から煙、異臭が発生した
    - ・電源コードが傷んできた(芯線の露出、断線など)
    - ・上記の場合は、速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。
  - 電源プラグは根元まで差し込んでください。また電源プラグにほこりなどがたまっていないか確認し、電源プラグを定期的に抜き、乾いた布で拭いてください。(湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。)
  - 電源プラグの抜き差しは必ずプラグ本体を持って静かに行ってください。(電源コードを引っぱるとコードを傷め火災、感電の原因になります。)
  - 光源から放たれる光を見続けると目を痛めることがあります。直視しないでください。(目を痛め、けがの原因になります。)
  - 乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電やけがの原因になります。)
  - 本製品に割れやヒビがある場合は、絶対に点灯しないでください。(感電やけがの原因になります。)
  - 電源コードやプラグを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしないでください。(傷んだまま使用すると、火災、感電、漏電の原因になります。)

- 本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを感じたりしないでください。(火災の原因になります。)
- 不安定な場所での使用はしないでください。(火災の原因になります。)
- コンセントの定格を越える状態で使用しないでください。(火災、感電の原因になります。)
- 本製品の隙間に金属物などを差し込まないでください。(火災、感電の原因になります。)
- 本製品の定格電圧以外の電圧で使用しないでください。(火災、器具の過熱などの原因になります。)
- 濡れた手で本製品に触れないでください。(感電の原因になります。)
- LEDの交換はできません。本製品の分解、改造、部品の変更、器具や光源への着色などしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)
- 本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。また、水など液体をかけないでください。(感電、故障の原因になります。)

##### △ 注意


- 強制**
- 本製品と被照射面との距離は20cm以上離してご使用ください。(火災、被照射物の変色、変形の原因になります。)
  - 本製品の側に温度の高くなるストーブや、発熱体を設置しないでください。(火災、変形、故障の原因になります。)
  - 電源コードを本体に巻きつけたりしないでください。(火災、感電、コードの絶縁不良の原因になります。)
  - お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。(感電の原因になります。)
  - 本製品の移動時や器具を使用しないときは必ず電源プラグを抜いてください。(火災、火傷、故障の原因になります。)

- 本製品は周囲温度約5°C~35°C以外では使用しないでください。(故障の原因になります。)
- 高温多湿な場所や、直射日光があたる場所に置かないでください。(本製品の変色、変形、故障の原因になります。)
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。(絶縁不良、感電の原因になります。)
- 調光器やリモコン式点灯器などと併用しないでください。(故障、発熱などの原因になります。)
- 本製品の移動や設置時に指をはさまないようにしてください。(けがの原因になります。)
- 点灯中および消灯直後の器具や光源は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。)

#### ■お手入れについて

- 明るく安全にご使用して頂くために、定期的な清掃と点検をしてください。
- お手入れの際には、電源を切り、光源および器具が完全に冷えてから行ってください。
- 本製品の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませてよく絞ってから軽くふき取ってください。
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、殺虫剤などのスプレー、クレンザーなどは使用しないでください。付いたときは、すぐにふき取ってください。
- 本製品を丸ごと水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になりますので行わないでください。

## K SDLA05D01\_manual\_ura




### 点灯・消灯方法

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ② 本体のON/OFFスイッチを押すと点灯・消灯します。

※本製品は周囲温度5°C~35°C以外では使用しないでください。(故障の原因になります。)




### スマートフォンスタンドの使用方法



スマートフォンなどを立てて置くことができます。

※スマートフォンのサイズや、フレキシブルアームの角度によりスタンドとして使えない場合があります。スマートフォンの落下などによる故障にご注意ください。

### フレキシブルアームの使用方法



アームを曲げて自由に角度を変えることができます。  
お好みの向きに調整してください。

※可動域を超える無理な使い方はしないでください。(破損の原因となります)

アーム下部は固定されて動きません。

本体仕様			
型番	SDLA05D01	色温度	約6500K
光源	白色LED(交換不可)	設計寿命	約40000時間
定格電圧	AC100V	本体寸法	ヘッド:約W140×H15×D70mm
定格消費電力	4.5W		アーム:約290mm ベース:約Φ125×H20mm
光源光束	約620lm	本体質量	約510g
器具光束	約480lm	コード長	約1.5m
照度	WH:約1850lux (約30cm直下) BK:約1800lux (約30cm直下)		

※数値は当社測定値(一部除く)になります。  
※設計寿命とは、LEDモジュールの寿命であり使用環境・使用方法により異なるため、この寿命を保証するものではありません。  
また、器具本体の寿命とは異なります。  
※使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本製品と各種機器を離してご使用ください。  
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。  
※LEDは交換できません。  
※セード可動時に、きしむような音がすることがあります。これは故障や、破損ではなく使用上は特に問題はありません。  
※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。