

トラベル除菌ライト

取扱説明書

△ 使用上のご注意

- 絶対に電源の入っているライトを長時間直視しないでください
(視力低下や目に障害が残る可能性があります。)
- 電池は表記の通りに $\oplus\ominus$ の向きを正しくセットし、交換の際は古くなった電池と新しい電池を混ぜたり、異種の電池を組み合わせてご使用しないでください。
- 長時間ご使用にならない時は、液漏れ等の原因となりますので電池を取り外して保管してください。
- 本品に充電式乾電池を使用した場合、表記している数値や、電池寿命が得られない場合があります。
- 高温多湿な場所に放置したり、強い衝撃を与えないでください。
- 使用しない時は蓋を閉めてください。

△ 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止する為、必ずお守り頂くことを説明しています。
■誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を説明しています。

△ 人が傷害を負う危険及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

■お守り頂く内容を次の図記号で説明しています。

○ 禁止事項を明記しております。

**△ しなければならない行為を明記しております。
指示通りに行ってください。**

△ 注意	
	<ul style="list-style-type: none">●浴室などの水が直接かかる場所、蒸気があたる場所での使用はしない●ほこりが多く発生する場所、多くの油を使用する所で使用しない●幼児の手の届くところに置かない●電源が入ってる時は、UVライトを長時間直視しない●UVライトを直接皮膚に照射しない●落としたり、強い衝撃は与えたりしない(UV管が割れる恐れがあります)●人や、生き物に向けて照射しない●温度が0°C以下・50°C以上の場所での使用●温度が0°C以下・70°C以上のところに保管しない
	<ul style="list-style-type: none">●修理技術者以外は絶対に分解・修理をしない
	<ul style="list-style-type: none">●紫外線は皮膚や眼に害を及ぼすことがあるため、使用時は注意すること●長時間使用しない場合や、消耗した電池は必ず取り外しておく(寿命のきた電池は液もれの恐れがあります)

※ご使用方法の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
※修理ご依頼の時は、必ず必要事項をご記入の上ご提示ください。

ご使用方法


1. 電池カバーを開けます
 2. 単4形乾電池4本(別売)を $\oplus\ominus$ の表示に合わせて挿入します
 3. 電池カバーを元通りにセットし
スイッチをONにします
 4. 除菌したい箇所に当てます。
- ・対象物が乾いている場合は、約15~20秒で除菌できます。
・対象物が乾いていない場合は、約2分ほどで除菌できます。

<電池カバー>
正面



電池の入れ方

1. 製品の底にある電池カバーを外します。
2. 単4形乾電池4本(別売)を右図に従いセットします。
3. 電池カバーを元通りに確実に閉めます。



乾電池の入れ方
上から見た図

お手入れ方法

汚れた場合は柔らかい布で優しくふいてください。
シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナーなどは使用しないでください
汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を柔らかい布に浸してよく絞ってから拭き、その後柔らかい乾いた布で拭いてください。

主な仕様

- 使用電池：単4形乾電池 4本使用(別売)
- 電池寿命：約8000時間(1回/30秒 約960,000回 アルカリ乾電池使用時)
- 重 量：約61g(本体のみ)
- 消費電力：約0.5W
- 光 源：UV-C除菌管使用
- 照射物の適正距離：約1~3cm
- 照射範囲：約1000um/cm²(水平方向で配置した場合)
- 使用時適正温度：約0~50°

※電池寿命は目安であり、使用状況により異なりますのであらかじめご了承ください。