

# 取扱説明書

[安全の為ご使用前に必ずお読み下さい]

保存用


**YAZAWA**  
株式会社 ヤザワコーポレーション  
商品お問い合わせセンター  
TEL 03 - 5812 - 1051  
<http://www.yazawa.co.jp>

このたびは当社ペンダントライトをお買い求め頂き誠にありがとうございます。当製品はご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。  
お客様の安全確保の為、ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。

■本取扱説明書は必要な時にいつでもご覧頂ける場所に保管して下さい。



## ご使用方法

### 各部の名称



### ■取り付け方法

- 【1】左図のようにソケットからホルダーを回して取り外し、セード上部のソケット差し込み口にソケットを差し込みます。
- 【2】取り外しておいたホルダーをソケットに元通りに取り付けて下さい。  
※ 落下によるケガ等の原因になりますので、ホルダーは最後まで、正確に取り付けて下さい。
- 【3】図1のようにロック付引掛プラグを『カチッ』と音がするまで回し、引掛シーリングに取り付けて下さい。  
取り外す場合はロックボタンを押しながら『カチッ』と音がするまで逆に回し、取り外して下さい。  
※取り付け、取り外しの際は必ず電源を切り、濡れた手などで触らないで下さい。(火災・感電の原因になります。)
- 【4】図2のようにランプを回し、ソケットに取り付けて下さい。  
また、ランプ交換時には逆に回し、取り外して下さい。  
※ ランプの取り付け、取り外しの際は必ず電源を切り、ランプが完全に冷めた後に行って下さい。その際に濡れた手などで行わないで下さい。(火災・やけど・感電の恐れがあります。)



### ■ランプを交換する際には、指定のものまたは同等品をお買い求め下さい。

(指定のランプは、器具本体に表示されております。指定外のランプをご使用されると、器具が変形、変色したり、火災の原因となります。)

### ■点灯方法

当製品には壁スイッチが必要となります。点灯・消灯の切替は壁スイッチで行って下さい。


### ■コードの調節について

コードの長さを調節するには、ペンダントコードリール（別売）をご使用下さい。

### ■取り付けできる配線器具



丸型引掛けシーリング



角型引掛けシーリング



丸型引掛けローゼット



ローゼット

●商品の仕様及び外観等は商品改良の為、予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。

●万一、当社の製造上の原因による品質不良が生じた場合には新しい製品とお取替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。

※パッケージ開封の際には指などを切らぬよう十分にご注意下さい。