

LEDクランプライト取扱説明書(保存用)

○このたびは当社LEDクランプライトをお買い求めいただき誠にありがとうございます。当製品はお客様の好みや用途に応じて設置可能としても便利な照明器具ですが、ご使用方法を誤ると事故、器具故障の原因となり危険が生じます。お客様の安全確保のため、使用前には必ず本取扱説明書を仔細にお読みの上、正しくご使用下さい。  
 ※本取扱説明書は必ずお読みの上、大切に保管し、次回のご利用に際しては参照して下さい。

**1.取扱表示のご説明**

△は、警告、注意を促す記号です。△の中や近くに警告、注意内容が描かれています。  
 ○に斜線は、禁止事項を示す記号です。○の中や近くに禁止事項が描かれています。  
 ●は、しなければならない行為を示す記号です。●の中や近くに指示内容が描かれています。

⚠ この表示の示している説明文は特にご注意ください。  
 ⚠ この表示の示している説明文は必ずお守り下さい。

**2.組み立て方法**

【本体】  
 QJW白色LED×36灯 (交換不可)  
 クランプ  
 差し込み口  
 ハンドル  
 スイッチ  
 クランプ 差し込み部

●クランプの差し込み口にクランプ差し込み部を差し込みます。  
 ※しっかりと奥まで差し込んで下さい。  
 ※組み立ての際は、指などを挟まないように十分ご注意ください。

**3.設置場所について**

⚠ **強制**  
 ○クランプは、必ず確実に固定できる場所を選んでお取り付け下さい。クランプのくわえ幅の範囲内で器具の重量に耐える平らな板状の場所に限ります。図のような不安定な取り付けは落下の恐れがある為、絶対にしないで下さい。(クランプの締め付けにより傷がつく場合がありますので、設置場所については十分ご検討の上、取り付けを行って下さい。)

× かりしらがたない  
 × 板裏が薄い  
 × 板裏が硬い  
 × 下側からの設置  
 × 平らでない所  
 × 丸パイプ

**4.お手入れ方法**

⚠  
 ○器具の汚れは柔らかい布でふき取って下さい。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませよく絞ってから軽くふき取って下さい。  
 ○器具本体を丸ごと水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などが生じますので行わないで下さい。

**5.このような時は直ちに使用を中止し、工事店、販売店、電気店にご相談下さい。**

⚠ **警告**  
 ○器具から煙、異臭が発生した。  
 ○電源コードが傷んできた。(芯線の露出、断線など)

**6.ご使用の注意点**

**警告**

- 器具に布や紙などをかぶせたりしないで下さい。又、燃えやすいものを置かないで下さい。(火災の原因となります。)
- ランプから放たれる光をのぞきこんだり、直接目に当たらないようにして下さい。(目を痛め、けがの原因となります。)
- 器具の分解、改造、部品の変更などはしないで下さい。(感電、漏電、事故の原因となります。)
- 当製品は防水ではありません。水のかかる場所、湿気が多い場所での使用はしないで下さい。(感電、故障の原因となります。)
- 器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないで下さい。(火災、感電の原因となります。)
- 電源コードを引っばったり、ねじ曲げたりしないで下さい。特に移動時などに机、家具など、壁、床との間に電源コードが挟まれないようにご注意ください。(感電、事故の原因となります。)
- 幼児やペット等が触れる可能性がある場所には設置しないで下さい。(感電やけがの原因となります。)
- 器具を取り付け面、壁面に接触したまま使用しないで下さい。(火災の原因となります。)
- ぬれた手で絶対に触らないで下さい。(感電の原因となります。)
- まくら元、ベッドでの使用はしないで下さい。(火災の原因となります。)
- 振動の激しい場所では使用しないで下さい。(落下の原因となります。)

**注意**

- 電源コードを器具本体等に巻き付けたりしないで下さい。(コードの絶縁不良、感電、火災の原因となります。)
- 電源プラグの抜き差しは必ずプラグ本体を持って静かに行ってください。(電源コードを引っばるとコードを傷め、火災、感電の原因となります。)
- 器具と被照射面との距離は30cm以上離してご使用下さい。(被照射物の変色、変形、火災の原因となります。)
- ご使用環境により、ラジオやテレビ等の各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。その場合、本商品と各種機器を離してご使用下さい。
- 器具の定格電圧(100V±6%)以外の電圧で使用しないで下さい。(電球の短寿命及び火災、器具の加熱などの原因となります。)
- 点灯中及び消灯直後は、器具は高温になっておりますので触らないで下さい。(やけどの原因となります。)
- この器具は周囲温度5℃～35℃以外では使用しないで下さい。(故障の原因となります。)
- この器具は屋内専用です。屋外では使用しないで下さい。(絶縁不良、感電の原因となります。)
- 器具の移動時などは必ず電源を切ってから行って下さい。(感電の原因となります。)
- 器具の周りにストローなど高温になるものを置かないで下さい。(火災、変形、故障の原因となります。)
- 高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所に置かないで下さい。(本製品の発熱、変形、故障の原因となります。)
- 調光器やリモコン式点灯器などと併用しないで下さい。(故障、発熱などの原因となります。)

※説明の図は製品と一部異なる場合があります。

※商品についてのお問い合わせは

**YAZAWA**  
 株式会社 ヤザワ  
 商品お問い合わせセンター  
 TEL: 03-5481-1112 / 1031  
 http://www.yazawa.co.jp